


Towbar

40699

Hyundai


Ioniq 5

07/2021 ->



This Fitting Instruction is dated **21-08-2025**.
Always scan for the latest and most complete fitting instructions.





NL

- * Inbouwen in een high-voltage elektrische auto of in een hybride auto mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel geschieden.
- * De voorgeschreven kwalificaties variëren naargelang het gebied.
- * Neem de plaatselijk geldende wetgeving en de wettelijk voorgeschreven richtlijnen met betrekking tot service aan elektrische voertuigen in acht.
- * Het niet in acht nemen van deze instructie kan tot ernstig letsel en dood leiden.

GB

- * Fitting in a HV electric car or hybrid vehicle must only be done by qualified personnel.
- * The required qualifications may vary depending on the region.
- * Please observe the local legislation and legal directives relating to service to electric vehicles.
- * Disregarding these instructions may lead to serious injuries or death.

D

- * Der Einbau in ein HV Elektrofahrzeug/ Hybrid darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- * Die erforderlichen Qualifikationen variieren je nach Region.
- * Beachten Sie die örtlichen Gesetze und gesetzlichen Richtlinien bezüglich Elektrofahrzeug-Service.
- * Das Missachten dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

F

- * Le montage dans un véhicule électrique haute tension (HV) ou un véhicule hybride ne peut être fait que par du personnel qualifié.
- * Les qualifications requises sont variées selon la région.
- * Respectez les lois locales et les directives légales pour le service aux véhicules électriques.
- * Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves ou entraîner la mort.

S



- * Monteringen i ett HS-elfordon eller ett hybridfordon får endast genomföras av kvalificerad personal.
- * Vilken kvalifikation som krävs kan variera från region till region.
- * Beakta alla lagar och bestämmelser som gäller i respektive land samt alla lagliga direktiv som gäller för servicearbeten på elfordon.
- * Om detta inte beaktas finns risk för mycket allvarlig kroppsskada eller livsfara.

DK

- * Indbygningen i et HV elektrisk køretøj eller hybridkøretøj må kun gennemføres af kvalificeret personale.
- * De krævede kvalifikationer varierer afhængigt af regionen.
- * Læs og overhold de lokale love og de lovmæssige bestemmelser vedr. service af elektriske køretøjer.
- * En manglende overholdelse af denne instruktion kan føre til alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge.

E

- * La instalación en un vehículo híbrido o en un vehículo eléctrico de alto voltaje solo puede ser realizada por personal cualificado.
- * Las calificaciones varían según la región.
- * Tenga en cuenta las leyes locales y las pautas legales con respecto al servicio del vehículo eléctrico.
- * Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir lesiones graves o la muerte.



PL

- * L'installazione in un'automobile ibrida oppure in un'automobile elettrica ad alta tensione (HV) può essere eseguita esclusivamente da parte di personale qualificato.
- * Le qualificazioni necessarie variano da regione a regione.
- * Tenere conto delle leggi e delle direttive valide a livello locale in relazione all'assistenza per le auto elettriche.
- * La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni gravi oppure la morte.

Wymagane kwalifikacje mogą różnić się zależnie od regionu, w którym dokonywany jest montaż.

* Wymagane jest przestrzeganie lokalnych przepisów prawnych i dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa z napedem elektrycznym.

Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek grozi ciężkimi urazami ciała lub utratą życia.

SF

* Asennuksen korkeajännitesähtösuojoneuvon (HV) tai lyhytjännitealueen suojoneuvon (N) täytyy huolehtia asennuksen turvallisuudesta ja laatuvaatimuksista.

* Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa vakava loukkautuminen tai kuoleman.

CZ

* Vestavbu do elektrovozidla na vysoke napětí nebo do hybridního vozidla může provádět pouze kvalifikovaný personál.

* Die daného státu se nezbytná požadovaná kvalifikace liší.

* Při servisních činnostech na elektrovozidlech postupujte dle místních zákonů a zákonných směrnic.

* Nedodržovaní techto pokynů může mít za následek vážné újazy a smrt.

H


* A beépítést egy nagyfeszültségű villamos gépjárműbe vagy egy hibrid gépjárműbe csak megfelelő képzéssel és személyzet használja végre. • A szűk kesztes érgöröl régióra valószínűleg, vegye tekintetbe a villamos gépjárművek szerelésével kapcsolatos helyi követelményeket és törvényes irányelveket.

* Ezen utasítás figyelman kívüli hagyása súlyos vagy halálos sérüléseskhöz vezethet.

RUS

* Montaj в електромобилъ НV или в гибридниъ автомобилъ может производить тоыко квалифицированныи персонал. * Уровень необходимой квалификации зависит от региональных требований. * Обратитъ Ваше внимание на региональные законы и директивы согласно законодательству относительно сервиса для электромобилей.

* Несоблюдение данной инструкции может обусловить тяжёлые травмы или привести к смертельному случаю.



© 4069970/21-08-2025/4





Fig. 9

© 4069970/21-08-2025/25





Washers



Contact-lock Washer

Bolts/Nuts





Copy of manufacturersplate




1000km




0km












$\varnothing 49,61\text{mm} \leq D \leq 50\text{mm}$





CM (Carrier Mass) =  + 



Made by **BR!NK**

Part no.

CM-Load **CM 75** kg

Vertical load **S 100** kg

D-value **D 10** kN


Approval no. **E11 55R 0313232**

Coupling class **A50-X**

Serial no. **XXX**


Type no. **40699** Art.no.

BR!NK



Torque

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.



- 1. M12x1,25x60 (8.8) *****M* E: 100 Nm *****M* P: 100 Nm
- 2. M12x40 (10.9) *****M* E: 75 Nm *****M* P: 75 Nm
- 3. M12x40 (10.9) *****M* E: 120 Nm *****M* P: 105 Nm
- 4. M12x22 (100) *****M* E: 160 Nm *****M* P: 150 Nm
- 5. M6x20 (10.9) *****M* E: 20 Nm *****M* P: 20 Nm




Fig. 6

Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets in de handleiding van toepassing is.

1. Demonteer de achterlichtunits. Demonteer de bumper inclusief de stootbalk van het voertuig. Zie figuur 1.
2. Demonteer de bumpersteun. Zie figuur 2 & 3.
3. Plaats steun A en bevestig deze op punt B, monteer het geheel los-vast.
4. Plaats steun C en bevestig deze op punt D, monteer het geheel los-vast.
5. Monteer de stootbalk tussen de steunen A en C op de punten B en D, monteer het geheel handvast.
6. Monteer de Brink Connector H inclusief wegklapbare stekkerplaat I met beugel J op de punten K en L.
7. Zaag overeenkomstig figuur 4,5,6,7,8 & 9 het aangegeven deel af.
8. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de schets vast.
9. Herplaats het onder punt 1 verwijderde.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuigonderdelen het werkplaatshandboek. Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

Belangrijk

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, remen brandstofleidingen niet worden geraakt
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntlasmoeren.
- * Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.
- * Brink is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte

gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. Remove the rear-light units. Remove the bumper and the buffer beam from the vehicle. See image 1.
2. Remove the bumper support. See image 2 & 3.
3. Position support A and attach it at point B, then fit the whole thing without fully tightening.
4. Position support C and attach it at point D, then fit the whole thing without fully tightening.
5. Fit the buffer beam between supports A and C at points B and D and fit the whole thing finger-tight.
6. Fit the Brink Connector H, including foldaway socket plate I and bracket J at points K and L.
7. Saw out the indicated section from image 4,5,6,7,8 & 9.
8. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
9. Replace the items removed in step 1.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook. For fitting instructions and attachment method, see drawing.

Important

- * Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation **MUST** be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.
- * All measurements are in mm!
- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.

© 4069970/21-08-2025/8




Fig. 5




Fig. 4

- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * Do not drill through electrical, brake- or fuel lines.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- * Brink is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

D

Montage anleitung

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhänger kupp - lung festzustellen, welche Einbauskitze in dieser Montageanleitung die richtige ist.

1. Die R cklichter abmontieren. Die Sto stange einschlie lich den Sto balkens vom Fahrzeug abmontieren. Siehe Abbildung 1.
2. Die Sto f ngert ger abmontieren. Siehe Abbildung 2 & 3.
3. Die Halterung A anlegen und bei das Punkt B befestigen. Alles halb fest montieren.
4. Die Halterung C anlegen und bei das Punkt D befestigen. Alles halb fest montieren.
5. Den Sto balken zwischen den Halterungen A und C bei den Punkten B und D halb fest anbringen.
6. Den Brink Connector H einschlie lich wegklappbarer Steckdosenplatte I und B gel J bei den Punkten K und L montieren.
7. Gem   Abb. 4,5,6,7,8 & 9 die angegebene Teil abschneiden.
8. Alle Schrauben und Muttern gem   den Angaben in der Abbildung festdrehen.
9. Das unter Abschnitt 1 Entfernte wieder anbringen.

F r die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstat-Handbuch zu Rate ziehen. F r die Montage und die Befestigungsmittel die Einbauskitze zu Rate ziehen.

F

Instrukions de montage

Avant de commencer le montage veuillez v rifier la plaque signal tique de l' telage afin de d'identifier l'illustration correspondante dans la notice de montage.

1. D monter les feux arri re. D poser le pare-chocs du v hicule y compris la traverse. Voir la image 1.
2. D monter le support du pare-chocs. Voir la image 2 & 3.
3. Positionner le support A et le fixer   l'emplacement le point B, monter l'ensemble sans serrer.
4. Positionner le support C et le fixer   l'emplacement le point D, monter l'ensemble sans serrer.
5. Monter le pare-chocs entre les supports A et C sur les points B et D, monter l'ensemble sans serrer.

6. Monter le Brink Connector H et compris la prise rabattable I avec collier J sur les points K et L.
7. Découper la partie indiquées conformément à la image 4,5,6,7,8 & 9.
8. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
9. Remettre en place les éléments déposés au point 1.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant. Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

Importante

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.
- * Retirer ""si présents"" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.
- * Brink décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

S

Monterings anvisningar

Innan du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som ska användas.

1. Demontera bakljusmodulerna. Demontera stötfångaren inklusive stötranden från fordonet. Se figur 1.
2. Avlägsna stötfångarfästet stöd. Se figur 2 & 3.

3. Positionera stöd A och montera det vid punkt B, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
4. Positionera stöd C och montera det vid punkt D, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
5. Fäst stötbalk mellan hållarna A och C vid punkterna B och D utan att dra åt helt.
6. Fäst Brink Connector H inklusive fällbara kontaktplattan I och bygel J vid punkterna K och L.
7. Såga ut de angivna delarna från figur 4,5,6,7,8 & 9.
8. Momentdra alla skruvar och muttrar enligt bilden.
9. Montera de delar som demonterades under punkt 1.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar. Se figuren för montering och monteringsmaterial.

Viktig

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordon's max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * Vid borrning skall man se till att elektrisk-, broms- og bränsleledningarna inte skadas.
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.
- * Brink är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

DK

Monteringsvejledning

Inden du starter montage, skal du se på typeskiltet, hvilken tegning i vejledningen der skal anvendes.

1. Demonter baglysenhederne. Demonter kofangeren, inklusive køretøjets stødbjælke. Se figur. 1.

© 4069970/21-08-2025/10

2021-> 07-2024




Fig. 3

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

E

Instrucciones de montaje

* Fjern plasticpropperne "" om de findes"" fra de punktsvejsede m trikker.
* V r forsigtig ikke   b re i ledninger-,bremse  ller benzinslange.
* Brink  r ikke ansvarlig for skade der direkte  ller indirekte  r for saget af forkert montage, herunder ogs  iberegnet brug af forkert v rkt j og anvendelse af anden montage metode og andre montage midler end de foreskrevne samt fejltoilk ning af den medf lgende montagevejledning.
* Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale tr kkr ft og mod bilen.
* Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor tr kket ligger an p  k ret jet.
* Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle p kr vede  ndring(er)

Vigtig

R df r v rstedsh ndbogen for demontering og montage af dele til k ret jet. R df r for montage og montage midler skitsen.

2. Demonter sk rmholder. Se fig. "8B705&".
3. Anbring st ten A og monter denne ved punkt B; monter det hele manuelt.
4. Anbring st ten C og monter denne ved punkt D; monter det hele manuelt.
5. Monter st dlisten mellem beslagene A og C p  punkterne B og D, fastg r det hele med h ndkr ft.
6. Monter Brink Connector H inklusiv den nedklapbare kontaktplade i med b je J p  punkterne K og L.
7. S v den markerede del ud if lge figur 4,5,6,7,8 & 9.
8. Sp nd alle bolte og m trikker if lge tegningen.
9. Monter de dele, som blev fjernet under punkt 1.

Consultar el manual de instalaci n de taller para el desmontaje y montaje de piezas del veh culo. Consultar el croquis para el montaje y medios de fijaci n.

Importante

- * Para (una) eventual(es) adaptaci n(es) 'del veh culo' consulte al concesionario.
- * Si en los puntos de fijaci n hay una capa de bet n o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso m ximo de tracci n y la presi n de la bola adm tida de su veh culo.
- * No agujerear cable de el ctrico, tubos de freno o gasolina""
- * Retirar, si presentes, los capuchones de pl stico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentaci n del veh culo despu s del montaje del enganche.
- * Brink no se responsabiliza por da os causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, interpretaci n incorrecta de estas instrucciones de montaje.




Fig. 2

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta identificativa per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare i gruppi dei fanali posteriori. Smontare il paraurti e la barra dal veicolo. Vedi figura 1.
2. Smontare il supporto del paraurti. Vedi figura 2 & 3.
3. Posizionare il sostegno A e fissarli manualmente in corrispondenza del punto B.
4. Posizionare il sostegno C e fissarli manualmente in corrispondenza del punto D.
5. Montare la barra tra i sostegni A e C e fissarla manualmente in corrispondenza dei punti B e D.
6. Montare lo Brink Connector H comprensivo il portapresa a scomparsa I e staffa J in corrispondenza dei punti K e L.
7. Segare via la parte indicate in figura 4,5,6,7,8 & 9.
8. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
9. Rimontare quanto rimosso al punto 1.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina. Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

Importante

- * Per eventuali necessari adattamenti ""del veicolo"" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.

* Brink non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, aby ustalić, który z rysunków znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować zespoły tylnych świateł. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze belką zderzakową. Patrz rysunek 1.
2. Zdemontować wsporniki zderzaka. Patrz rysunek 2 & 3.
3. Umieścić wspornik A i umocować go w punkcie B, lekko przymocować ścią. ścią.
4. Umieścić wspornik C i umocować go w punkcie D, lekko przymocować ścią. ścią.
5. Zamontować poprzecznicę zderzakową między wspornikami A i C w punktach B i D, ścią. ścią lekko przymocować.
6. Zamontować Brink Connector H oraz składaną płytkę z gniazdami I i wspornikiem J w punktach K i L.
7. Wypiliować zgodnie z rysunkiem 4,5,6,7,8 & 9 zaznaczone odcinek.
8. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
9. Ponownie umieścić to, co zostało zdemontowane w punkcie 1.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym. Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Uwaga

- * Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- * Usunąć materiał izolacyjny z powierzchni styku z punktów mocowania.




Fig. 1

NL	GB	D	F	S	DK	E	I	PL	FS	CZ	H	Rus
----	----	---	---	---	----	---	---	----	----	----	---	-----

Sjabloon	Template	Schablone	Gabarit	schablonen	skabelon	Plantilla	Sagoma	Szablon	Malline	Sablona	Sablon	Шаблон
Binnenkant	Inside bum- per	Innenseite	Intérieur du Stötfångaren	Stötfångaren	Kofångarens inderside	Lado interior del paracho- ques	Lato interno del paraurti	Wewnętrzna strona zder- zaka	Puskurin sisäpuolelle	Vnitř strana nárazníku	Belső lök- hárító	Внутренняя сторона дам- пера
Butenkant	Outside bumper	Außenseite	Extérieur du Stötfångaren	Stötfångaren	Kofångarens yderside	Lado exterior del paracho- ques	Lato esterno del paraurti	Zewnętrzna strona zder- zaka	Puskurin ulkupuolelle	Vnější stra- na nárazníku	Külső lök- hárító	Наружная сторона дам- пера
Onderkant	Underside bumper / bumper	Unterseite Stoßstange	Dessous du pare-chocs	Stötfångaren s undersida	Kofångarens undersiden	Lado inferior del paracho- ques	Lato inferiore del paraurti	Spód/ krawędź zderzaka	Puskurin ala- puolelle	Spodní strana nárazníku	Alsó lökhá- rító	Нижний край дампера
Midden bum- per	Middle bumper	Mitte Stoßstange	Milieu du pare- chocs	Stötfångaren s mitt	Kofångarens mitde	Centro del parachocues	Centro del paraurti	Środek zder- zaka	Puskurin keskelle	Střed nárazníku	Középső lökhárító	Средние части дампера
Links	LHS	Links	Gauche	Vänster	Venstre	Izquierdo	Sinistra	Lewy	Vasen	Levá strana	Bal	Слева
Rechts	RHS	Rechts	Droit	Höger	Højre	Derecho	Destra	Prawy	Oikea	Pravá strana	Jobb	Справа
Uitsnijden	Cut out	Ausschneiden	Découper	Klippa ut	Skære ud	Cortar	Ritagliare	Wyciąć	Leikata	Vytznout	Kivágás	Вырезать
Buiglijn	Bend line	Biegelinie	Ligne de pliage	Böjlinje	Bukke linie	Doblar linea	Linea di plega	Linia zagięcia	Täivutuslinja	Linie ohybu	Hajtási vonal	Линия изги- ба
Koppelen	Connect	Verbinden	Connecter	Koppia in	Forbind	Conectar	Connettere	Połączyć	Kytkeä	Připojit	Csatlakozás	Соединить
Ontkoppelen	Disconnect	Abkuppeln	Déconnecter	Koppia från	Årbyrd	Desconnectar	Disconnettere	Odiłączyć	Katkasta	Odpojit	Elitávolítás	Разъединить
zonder bum- perklep	without bumper- cover	ohne Stoßstangen- klappe	sans trappe de pare-chocs	utan täckplåt	uden dæklap- de i stødfran- geren	sin tapa para- choques	senza copripa- raurti	bez osłony zderzaka	ole puskurits- sa suojle- vyä	bez krytu nárazníku	nélkül lök- hárító bur- kolat	без кожуха дампера

© 4069970/2/1-08-2025/16

* Podczas ewentualnych odzwierciedleń upewnij się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.

* Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.

* Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.

* Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.

* Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.

* Nak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

* Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

SF

Aseennusohjeet

Ennen asennusta selvitä tyypilliviestä, mikä aseennusohjeen piirro

koskee kysystä autoa.

1. Irrota takavallojaksiöt. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä iskunvaimenninpalkki. Ks. kuva 1.

2. Irrota puskurin tuki. Ks. kuva 2 & 3.

3. Aseta kannatin A ja kiinnitä se kohtaan B, kiinnitä ne kaikki löyhästi.

4. Aseta kannatin C ja kiinnitä se kohtaan D, kiinnitä ne kaikki löyhästi.

5. Kiinnitä iskunvaimenninpalkki tukien A ja C väliin kohtiin B ja D, kiinnitä kaikki käsin.

6. Kiinnitä Brink Connector H ja siihen kiinnitetty kokoonaitettava pistorasiallevy I luettuna J väliin kohtiin K ja L.

7. Sahaa merkityt osat irti kuvan 4,5,6,7,8 & 9 mukaisesti.

8. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.

9. Aseta takaisin paikalleen kohdan 1 osat.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpöydällä käyty

käsikirja. Aseennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

Tärkeää

* Ajoneuvoa "" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleennyyjältä.

CZ

Pokyny k montáži

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nářes v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Odstraňte jednotlivé zadních světel. Odstraňte nárazník o nosník nárazníku z vozidla. Viz schéma 1.

2. Odstraňte podpěru nárazníku. Viz schéma 2 & 3.

3. Umístěte vzpěru A a připevněte ji v bodu B, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.

4. Umístěte vzpěru C a připevněte ji v bodu D, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.

5. Umístěte příčný nosník nárazníku mezi podpěry A a C k bodům B a D a utáhněte ručně tento celek.

6. Nasadte Brink Connector H včetně držáku zásvuky I a držáku J k bodům K a L.

7. Vyřízněte označenou část z obrázku 4,5,6,7,8 & 9.

8. Utáhněte všechny matice a šrouby kroučivou silou uvedenou v nákresu.

9. Vyměňte díly odstraněné v kroku 1.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku. Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

© 4069970/2/1-08-2025/13

Důležitost

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.
- * Společnost Brink neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků

H Szerelési útmutató

Mielőtt rögzítené az eszközt, ellenőrizze a típustáblát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el a hátsó világítótesteket. Távolítsa el a járműről az ütközőt és az ütközőrúdra. Lásd az ábrát 1.
2. Távolítsa el a lökhárító tartóját. Lásd az ábrát 2 & 3.
3. Helyezze el az A támasztékot és illessze a B pontokban, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
4. Helyezze el az C támasztékot és illessze a D pontokban, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
5. Illessze az ütközőrúdr kereszttartót az A és C tartók közé az B és D pontokban, majd húzza meg ujjal a rögzítéseket.
6. Szerelje fel a Brink Connector H az aljzatlemezrel I és a kengyellel J együtt az K és L pontokban.
7. Fűrészszel vágja ki a jelzett részt a 4,5,6,7,8 & 9. ábra szerint.
8. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
9. Tegye vissza az 1. lépésben eltávolított darabokat.

6. Ustanoviti Brink Connector H вместе с отводной штепсельной I кронштейном J в точках K и L.
7. Отпилить обозначенную часть, как указано на рис. 4,5,6,7,8 & 9.
8. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
9. Поставить на место детали, снятые во время шага 1.

Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей. Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

Внимание

- * Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- * Если в точках крепления имеется слой битума или противолумовой материал, его следует удалить.

A jármű alkatrészeinek szétszerelési és összeillesztési módját lásd a munkahelyi kézikönyvben. Az összeillesztési útmutatót és az alkatrészek csatlakoztatási módját lásd a rajzon.

Fontos

- * Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjünk felvilágosítást kereskedőEnktOEL.
- * Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajcsökkentőOE anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.
- * A jármű által maximálisan vontatható megengedett teher mértékérOEL tájékozódjunk kereskedőEnknél.
- * Fűrés során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az üzemanyag-vezetékeket.
- * Amennyiben ponthegesztéssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk a mianyag sapkát.
- * A felszerelés után az útmutatót OErizzük a gépjármű papírjaival együtt.
- * A Brink nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből közvetlen vagy közvetett módon következő károkért. Ez vonatkozik a nem megfelelő szerszámok használatára, a leírtaktól eltérő módszerek és eszközök alkalmazására, valamint a szerelési útmutató téves értelmezésére.

RUS Руководство для монтажа

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить табличку с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.

1. Снять оба блока задних фар. Снять бампер вместе со буферным брусом автомобиля. См. рисунок 1.
2. Снять опору бампера. См. рисунок 2 & 3.
3. Поставить кронштейн А и прикрепить его в точке В, закрепив не до конца.
4. Поставить кронштейн С и прикрепить его в точке D, закрепив не до конца.
5. Установить поперечный брус буферныммежду опорами А и С в точках В и D, затянув крепежный материал не до конца.

© 4069970/21-08-2025/14

- * Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- * При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- * Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- * После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
- * Фирма Brink не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

© 4069970/21-08-2025/15